2017

KondoR 7 GSM v4.14

Руководство пользователя

Охранная система с возможностью дистанционного управления и контроля с мобильного телефона





GSM контроллер KondoR-7

Многозонная мультипротокольная охранная система с возможностью дистанционного управления и контроля с мобильного телефона

- Охрана квартир, домов, офисов, гаражей и складских помещений с раздельной постановкой разделов под охрану.
- Гибкая настройка передачи извещений одновременно до 4-х различных ПЦН, оповещение по SMS, дозвоном, управление и изменение параметров прибора по SMS либо TCP/IP.
- Четыре раздела с отдельной постановкой на охрану. К каждому разделу допустимо привязать любые зоны. Каждому разделу можно присвоить свой пультовый номер.
- Семь универсальных зон, с возможностью настройки границ пределов для тревожной зоны, времени на изменение состояний, возможность сброса питания для пожарных датчиков.
- Подключение до четырех датчиков температуры с возможностью настройки границ температуры и управление выходами.
- Поддержка двух автоопределяемых SIM карт, автоматическое переключение на резервную карту в случае, когда SIM-карта неисправна или по каким-либо причинам прибор не может передать сообщение.
- Режим постановки/снятия с охраны ключом Touch Memory, кнопкой управления, а также дистанционно с помощью SMS или DTMF.
- Режим блокировки чтения ключей при попытке злоумышленника подбора ключей.
- Планировщик задач позволяет выполнить установленную задачу в определенное время.
- Возможность назначения имен и названий для зон, разделов, выходов и т.д. а также для их состояний и режимов.
- Широкие возможности маршрутизации событий, любой источник событий в системе может быть связан с выходами управления.
- Широкие возможности программирования параметров зон, разделов, выходов, и др. с возможностью изменения конфигурации через SMS сообщения.
- Автоматический контроль баланса SIM карт.
- Оповещение пользователей при изменении состояния контролируемых зон, падении напряжения, переходе на резервный источник питания, вскрытия корпуса прибора, снижения баланса и др.

Введение

Настоящее руководство пользователя (РП) устанавливает правила технической эксплуатации приборов охранных Kondor-7 GSM (далее – прибор) и содержит сведения, необходимые для его эффективного применения и обслуживания. Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках устройства.

Внимательное прочтение всех инструкций по настройке и подключению гарантирует правильную и безопасную работу с прибором.

Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на параметрах устройства по умолчанию.

Доступные функции и дополнительные возможности зависят от модели устройства, программного обеспечения и оператора мобильной связи.

В РП используются следующие сокращения:

SMS – (служба коротких сообщений) — технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений сотовым телефоном.

DTMF – (Тональный набор, тональный сигнал) двухтональный многочастотный аналоговый сигнал, используемый для набора телефонного номера, а также для различных интерактивных систем, например голосового автоответа. По используемой полосе частот сигнал соответствует телефонии.

ОК – открытый коллектор.

АКБ – аккумуляторная батарея.

ИП – Источник питания.

TM — Touch Memory, класс электронных устройств, имеющих однопроводный протокол обмена информацией с ними (1-Wire) и помещённых в стандартный металлический корпус (обычно имеющий вид «таблетки»).

ПО – Программное обеспечение.

Назначение

Прибор является гибко настраиваемой системой оповещения, контроля и управления. Может применяться для охраны квартир, офисов, гаражей, дач и складских помещений. С помощью выходов ОК контроллер может коммутировать электрические цепи по команде с ПЦН, SMS команде, автоматически по времени или при изменении состояния прибора. Прибор предназначен: для контроля состояния зон охранной сигнализации и управления световыми и звуковыми оповещателями. Передача сообщений пользователям выполняется по GPRS (TCP/IP или UDP), дозвоном и/или отправкой SMS сообщения по списку телефонных номеров.

2

Функциональные возможности

Гибкая настройка направлений передачи извещений

Прибор поддерживает до 4-х пользовательских Сокетов по TCP/IP или UDP, которые работают параллельно, независимо друг от друга. Таким образом, прибор может держать постоянное соединение с до 4-х программ ПЦН. Также, прибор может работать со списком из восьми телефонных номеров, для каждого номера можно определить только те события, информацию о которых желает получать пользователь в виде дозвона или SMS сообщения.

Четыре независимых раздела

Каждый раздел может быть индивидуально переведен в режим охраны, с учетом индивидуальной задержки или снят с охраны. При этом тревожные события будут передаваться только от зон, связанных с этим разделом. Пользователь сам может связать любые зоны с любым разделом при первичной настройке. Специально разработанный алгоритм настройки разделов позволяет реализовать практически любую стратегию охраны с раздельной постановкой, общими помещениями и т.п. Возможен режим, когда к разделу не привязана ни одна зона. Такой режим можно использовать, например, для управления электронным замком, если сконфигурировать выход и с помощью ключа им управлять.

Универсальный вход ТМ для постановки на охрану и подключения датчиков температуры

Постановка на охрану или снятие с охраны осуществляется ключом ТМ (до 32 шт.). Прибор может работать с ключами следующий типов: DS1990A, DS1991, DS1992, DS1993, DS1994, DS1995, DS1996, DS1985, DS1986.

Модуль распознавания ключей ТМ позволяет идентифицировать пользователя при доступе в систему. Более того, один ключ может управлять одновременно несколькими разделами по указанным пользователем привязкам.

К этому входу есть возможность подключить до четырех датчиков температуры типа DS18B20.

Широкие возможности маршрутизации событий

Переход зоны в активное или пассивное состояние может влиять на состояние выхода. Можно запрограммировать вывод управления для любой зоны охраны, датчика температуры, датчика корпуса (тампера), состояния питания (снижение уровня напряжения, переход на резервный источник) на выходы управления. Взятие под охрану и снятие с охраны также может влиять на состояние выходов. Это позволяет использовать выходы управления в различных конфигурациях. Например, для включения сирены, различных оповещателей, устройств автоматики и др.

Независимая конфигурация каждой зоны

Прибор обеспечивает контроль семи зон. Все зоны имеют аналогичные параметры и являются программируемыми, с возможностью изменения назначения и тактики контроля или отключения. В любой из семи зон прибора могут быть включены:

• сигнализаторы магнито-контактные: И0102-2, И0102-4, И0102-5, И0102-6;

- датчики типа: "Фольга", "Провод";
- извещатели ударно-контактные типа: "ДИМК", "Окно-4", "Окно-5", "Окно-6";
- извещатели оптико-электронного, ультразвукового и радиоволнового типов: "Астра МС", "Фотон-9", "Фотон-8", "Фотон-СК2", "Вектор-3", "Вектор-2", "Эхо-А", "Волна-5" и им подобные;
- извещатели пожарные тепловые: "ИП-104-1", "ИП103-4/1 "("МАК-1"),"ИПЮЗ-31";
- извещатели пожарные магнито-контактные: "ИП-105-2/1";
- извещатели пожарные дымовые типа "ИП 212-26", "ДИП-У", "ИП 212-3С", "ИП 212-44";

Также любую зону можно запрограммировать как тревожную кнопку или переключатель состояния раздела.

Для каждой зоны можно изменить параметры:

- Название датчика, название активного, пассивного и неисправного состояния датчика;
- Границы тревожной зоны верхняя и нижняя границы зоны определяют интервал сопротивления для охранных шлейфов, в котором вход считается активным;
- Тип зоны;
- Время усреднения входного сигнала;
- Фильтр ложных тревожных событий;
- Задержку выдачи сигнального сообщения;
- Время восстановления состояния, если состояние входа перешло в нормальное состояние;
- Время сброса питания, для пожарного датчика;
- Круглосуточный контроль, независимо от режима охраны, для пожарных датчиков, датчиков утечки воды, газа, тревожной кнопки и т.д.;
- Включение звукового сигнала при активном уровне;

Независимая конфигурация каждого датчика температуры

Для каждого датчика можно запрограммировать:

- Название датчика, название активного и пассивного и неисправного состояния датчика;
- Границы тревожной зоны верхняя и нижняя границы предела определяют интервалы температур, в котором уровень считается активным;
- Тип датчика;
- Время усреднения входного уровня температуры;

Независимая конфигурация каждого выхода

Для каждого выхода можно запрограммировать:

- Режима работы выхода;
- Настройка времени активного и пассивного состояния;
- Время продолжительности работы выхода;

Оповещение при падении внешнего питания и разряде внешнего аккумулятора

Прибор формирует извещения для выбранных направлений в случае падения и восстановления внешнего питания, а также при разряде аккумулятора до указанного предельного уровня.

Оповещение при вскрытии корпуса прибора

Прибор формирует извещение на ПЦН, SMS или дозванивается до указанных абонентов в случае вскрытия крышки корпуса. Для устранения дребезга контакта датчика предусмотрено программируемое время перехода состояний датчика.

Автоматический контроль баланса

Прибор формирует извещение на ПЦН или SMS указанному абоненту в случае уменьшения суммы на счете ниже установленного значения. Для каждой SIM-карты возможно установить свой порог минимальной суммы и USSD запрос команду для определения баланса.

Автоматический переход на резервную SIM-карту

В случае, когда SIM-карта неисправна или по каким-либо причинам прибор не может передать сообщение, программой будет выполнена попытка перехода на вторую SIM-карту.

Настройка параметров и управление с помощью SMS сообщений

Возможность дистанционно запрограммировать любой параметр системы, включить или отключить выход управления, взять или снять с охраны раздел и др. Каждое сообщение может начинаться с пароля, что дополнительно защищает систему.

Планировщик задач

Система в автоматическом режиме может выполнять до девяти различных задач, такие как изменение режима выхода управления, рассылка отчетов, обновление состояния баланса, взятие или снятие с охраны. Пять задач имеют возможность запуска в указанное время и день недели.

Технические характеристики

Кол-во охранных зон	7
Кол-во датчиков температуры	4
Кол-во выходов типа ОК	6
Емкость памяти кодов электронных ключей Touch Memory	32
Кол-во номеров телефонов пользователей	8
Диапазон сопротивлений контролируемого шлейфа	0-30 кОм
Диапазон температур, измеряемых датчиком	-55 +125 C
Максимальный суммарный ток потребления	1000mA
внешних устройств (датчиков, модулей) не более	
Напряжение питания	9.5 - 15 B
Ток потребления	100mA
Диапазон рабочих температур	-30 +55

Описание назначения клемм и светодиодов прибора

На плате контроллера «Kondor-7» имеются клеммы для присоединения наружных проводов (см. Таблица 1). Индикация блока (см. Таблица 2). Расположение элементов на плате(см. Рисунок 8 – Рекомендованная схема внешних подключений

Таблица 1

Маркировка	Назначение
SHLF(1-7) +	Подключение шлейфа сигнализации
SHLF(1-7) -	Общий вход шлейфа сигнализации
TM +	Подключение считывателя ТМ и датчиков температуры
TM -	Общий вход
LED EXT+	Подключение выносного светодиода состояния
LED EXT+	Выход питания для датчиков температуры
OK(1-6)	Управляемый выход. Подключение (-)внешних управляемых устройств, + к выходу +12
	Out . Ток до 1 А
ACT	Вход контроля основного источника питания
POWER	Подключение источника питания 12 В

Таблица 2

Светодиод	Назначение
1-7	Состояние зон
8 ST	Состояние раздела 1
9 GSM	Состояние GSM модема
10 POWER	Состояние питания

Режимы работы и индикация

Прибор имеет четыре раздела. Для каждого раздела привязывается одна или несколько зон (в зависимости от режима раздела определяется контроль зон). Состояние раздела сохраняется в энергонезависимой памяти, поэтому при подачи питания, контроллер переходит в тот режим, который был до отключения питания. Режим отображается светодиодным индикатором «ST» для раздела 1, состояние трех дополнительных разделов может отображаться на светодиодах подключенных к выходам, если это установлено при настройке. Состояние подключенных датчиков к зонам отображают семь светодиодов независимо от режима раздела (см. Таблица 3)

Режим «снят с охраны»

В этом режиме светодиод состояния «ST» горит зеленым цветом. Прибор формирует сообщения от системных событий (падение, восстановление питания, выход температуры из установленного диапазона, вскрытие корпуса и др.) Привязанные зоны не контролируются и не выдают тревожного сообщения, кроме зон, имеющих 24ч. контроль.

Режим «взят под охрану»

В этом режиме светодиод «ST» горит красным цветом. Прибор формирует сообщения от системных событий, и, если на любой зоне происходит смена состояния на активное, формируется тревожное событие, которое в зависимости от настроек включает звуковую и светодиодную индикацию тревоги.

Переход в режим «охрана»

Переход из режима «снят» в режим «охрана» происходит при считывании ключа ТМ. Переход возможен и дистанционно с помощью SMS или команды с ПЦН. Ключ будет воздействовать на разделы, которые были связанны с ним при конфигурировании. Если установлена задержка, начинается обратный отсчет, который сопровождается миганием индикатора состояния зеленым цветом 0.5Гц. По истечении времени задержки раздел переходит в режим «взят под охрану». При этом происходит воздействие на выходы и формирование сообщения, если это запрограммировано. При постановке на охрану считается, что все входы должны находиться в неактивном состоянии, но некоторые настройки зон допускают взятие с активным состоянием.

Если на момент снятия с охраны прибор зарегистрировал активное состояние датчиков, имеющих 24ч. контроль (пожарные), то первое считывание ключа приведет их к сбросу (перевод в режим восстановления), т.е. отключит звуковую и световую индикацию тревоги.

Переход в режим «снят»

Переход из режима «охрана» в режим «снят» происходит при считывании ключа ТМ. Переход возможен и дистанционно с помощью SMS или команды ПЦН. Ключ будет воздействовать на разделы, которые были связанны с ним при конфигурировании. При этом происходит воздействие раздела на выходы, если это запрограммировано. Некоторые зоны могут иметь задержку несколько секунд при выдачи сигнального сообщения. Поэтому, если на этих зонах был зарегистрирован активный уровень, но время задержки не закончилось на момент перехода в режим «снят», тревожное сообщения формироваться не будет. Например, датчик контроля двери имеет задержку выдачи сообщения 10 секунд. Зная, где находится скрытый считыватель ключей, можно войти в помещение и снять объект с охраны в течение установленного времени без выдачи сообщения, включения сирены и т.д.

Если на момент снятия с охраны прибор зарегистрировал активное состояние датчиков, имеющих 24ч. контроль (пожарные), то первое считывание ключа приведет их к сбросу (перевод в режим восстановления), т.е. отключит звуковую и световую индикацию тревоги.

Индикация состояния GSM модема

Светодиод состояния GSM модема показывает три типа состояния.

- 1. Инициализация модема, частое мигание красным цветом. Происходит при каждом включении прибора и при рестарте модема.
- 2. Индикация уровня сигнала сети GSM. Короткие вспышки зеленым цветом (частота их зависит от уровня принимаемого сигнала: чем выше уровень, тем чаще происходят вспышки).
- 3. Индикация ошибки. Количеством вспышек красного цвета можно определить код ошибки (подробнее см. Таблицу 3).

Индикация состояния питания

Цвет индикатора питания отражает состояние ИП. Для правильной индикации необходимо задействовать вход «ACT». Если напряжение питания подается с основного источника и уровень напряжения находится в допустимых пределах, светодиод горит зеленым цветом. При переходе на резервное питание светодиод меняет цвет на красный. При понижении напряжения светодиод начнет мигать красным.

Таблица 3

Номер	Название	Состояние	Индикация
1 - 7	Зона	Пассивный уровень в режиме снят	Зеленый
		Активный уровень в режиме снят	Красный
		Пассивный уровень в режиме взят	Зеленый
		Активный уровень в режиме взят	Красный 2Гц
		Задержка перехода в активный уровень, в режиме охрана	Красный 0.5Гц
		Восстановление, переход в пассивный уровень, в режиме охрана	Зеленый 0.5Гц
		Неисправность	Красный 1Гц
		Отключено	Выключен
8	Питание	Нормальный уровень напряжения, основной источник питания	Зеленый
		Нормальный уровень напряжения, резервный источник питания	Красный
		Пониженный уровень напряжения, основной источник питания	Зеленый 0.5Гц
		Пониженный уровень напряжения, резервный источник питания	Красный 0.5Гц
9	GSM	Отключено питание	Красный
		Инициализация модуля	Красный 4Гц
		Успешная регистрация и готовность для приема и	Зеленый
		передачи информации	
		Уровень сигнала < 10%	Зеленый 1
			вспышка
		Уровень сигнала 10 - 35%	Зеленый 2
			вспышки
		Уровень сигнала 35 -80%	Зеленый З
			ВСПЫШКИ
		Уровень сигнала > 80%	Зеленый 4
			ВСПЫШКИ
		Ошиока. неисправность SIM-карты	красный 1
		Ошибиа. Нет регистрации сети	Вспышка Красцый 2
			вспышки
		Ошибка. Неисправность питания	Красный 3
			вспышки
		Ошибка. Аппаратная ошибка	Красный 4
			вспышки
10	ST	Режим взят	Красный
	Состояние	Режим снят	Зеленый
	раздела 1	Тревога	Красный 1Гц
		Время перехода в режим охрана	Зеленый 0.5Гц

Настройка параметров

Перед использованием GSM контроллера необходимо настроить его конфигурацию. Эта процедура выполняется посредством программы конфигуратора или с помощью SMS сообщений.

Запуск программы конфигуратора

Подключите прибор через переходник USB-UART к свободному USB порту компьютера. Предварительно необходимо установить драйвер виртуального COM порта и определить номер порта для настройки программы конфигуратора. При добавлении новых датчиков температуры и ключей Touch Memory необходимо отсоединить все датчики от устройства. Программа конфигуратора также позволяет сохранить сделанные настройки в файл и загрузить из файла конфигурацию контроллера. Запустите файл KMP35.exe.

В панели инструментов из списка выберите необходимый номер COM-порта и нажмите кнопку «Соединение». Дождитесь появления значка успешного соединения с контроллером строке статуса программы. В противном случае нажмите кнопку «Отключение», проверьте правильность подключения переходника и номер порта, затем повторите соединение. После успешного соединения программа конфигуратор готова к чтению и записи настроек контроллера. Если вам необходимо изменить существующую конфигурацию, нажмите кнопку «Прочитать Конфигурацию» для чтения данных из контроллера. Если у вас есть готовый файл конфигурации для вашего прибора, откройте его через меню File и загрузите конфигурацию в контроллер, нажав на кнопку «Загрузить конфигурацию».

Основное окно «Устройство»

- Ctrl +N настройки по умолчания или заводские
- Ctrl +O открыть конфигурация из файла
- Ctrl +S сохранить конфигурацию в файл.

4		воронеж1 - Сог	figurator		. = x
: <u>Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u> и	ід Устройство <u>С</u> правка				
i 🗋 😂 🔜 I 🐰 🗈	🛍 🚓 💿 📮 🛯 💉 🔊	\$ \$ 4 5			
Настройки					KMP 📸
Устройство Устройство SIM-Карты Получатели	Устройство: Kondor Версия: 4.15 Дата: 03.07.2 Bootloader: BL105K GSM Модуль: SIMCOI Версия: Revision IMEI: 864287	7 GSM 2017 7 M_SIM800C n:1418B02SIM800C32_B 034335578	T		
Разделы	Зона 1: 0 Зона 2: 0	Зона 9: 0 Зона 10: 0	Датчик 1: Датчик 2:	GSM Модуль Сигнал:	
1 I	Зона 3: О	Зона 11: 0	Датчик 3:	Напряжение:	
	Зона 4: О	Зона 12: 0	Датчик 4:	Температура:	
Датчики	Зона 5: 0	Зона 13: 0			
	Зона 6: О	Зона 14: О	Тампер:		
История	Зона 7: 0	Зона 15: 0	ACT:		
	Зона 8: 0	Зона 16: 0	U пит.:	🥏 Обновить	
Планировщик					
2					
Ключи					
1					
Общие					
Готово				CAP NU	M SCRL .:

В верхнем окне информация о приборе и версии программного обеспечения.

Нижнее окошко – текущее сопротивления шлейфов сигнализации (ШС), состояние датчиков (сенсоров) температуры при их наличии, состоянии тампера, состояние питания, а также текущий уровень сигнала GSM модуля. Для обновления данных необходимо нажать кнопку **Обновить**.

2. Настройка Сим карт операторов связи.

Настройки можно сделать, выбрав готовый шаблон, либо включить автоматическое определение настроек.

🤻 воронеж1 -	Configurator _ 🗆 🛪
: <u>Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u> ид Устройство <u>С</u> правка	
E 🗋 😂 🔒 🐰 🖦 🛍 🚓 🎯] E 🖋 🕷 🕾 🚳 🗞 🍯	-
Настройки	View 2 🥡
Настройки Устройство	Унем 2 Ф SIM 2 Автоматическое определение настроек. GPRS Оператор: Meraфон V Точка доступа: internet Пользователь: Пароль: Pазрешить подключение GPRS. Баланс USSD команда запроса: *100# Минимальная сумма: 50 Pазрешить определение баланса. Время работы, мин: 0 0 - Без ограничения по времени.
Готово	

Настройка GPRS

При выборе оператора настраиваются параметры подключения по умолчанию для выбранного оператора. При использовании специальных тарифных планов, настройки необходимо изменить в соответствии с рекомендуемыми оператором связи.

Минимальная сумма - параметр задает пороговую сумму, в случае если текущий баланс окажется меньше заданной суммы, прибор сформирует сообщение для пользователя.

Время работы, мин - параметр задает время работы прибора на текущей SIM карте, по истечению времени, прибор переключится на другую карту. Если задан параметр равный 0, прибор будет использовать текущую SIM-карту без ограничения по времени, переключение будет выполнено, когда событие невозможно передать из-за потери соединения, отключения связи из-за баланса или других причин.

3. Получатели

Под получателями понимаются программы, приемники ПЦН или сотовый телефон



Разрешенные направления – перечисляются независимые получатели извещений.

Каждое направление требуется дополнительно настроить в соответствующей вкладке. Например, для программ ПЦН, находящихся в разных городах и работающих по разным протоколам.

Внимание! Изменения вступают только после сохранения настроек и перезагрузке прибора.

SMS -оповещения.

Может использоваться одновременно с программами ПЦН и без них.

	воронеж1 - Configurator	_ = x
: <u>Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u> і	ид Устройство <u>С</u> правка	
E 🗋 😂 🔜 I 🐰 🗈	a 🛍 🚓 💿 🚽 🐖 🖉 🕾 🕾 🐬 🗐 📮	
Настройки		View 3 👹
	Направления SMS Contact IDR Sur-Gard SIA ADM-CID Orlan DTMF NV	
Устройство		
Ē	Разрешить направление Телефон Группа Оповещение Фильтр	
SIM-Карты	Пользователь 1: +79623287777 1 У SMS 🗸 💽	
	Пользователь 2:	
Получатели	Пользователь 3: 1 🗸 SMS 🗸 🔜	
	Пользователь 4:	
Разделы	Пользователь 5:	
	Пользователь 6:	
Зоны		
Датчики	Пользователь 8:	
<u>s</u>		
История		
	Время ожидания доставки SMS, с:	
- <u>··</u>	Пауза между попытками, с: 60 🛟	
Планировщик	Кол-во попыток дозвона: 2	
	Пауза после неудачной отправки, с: 1800 🔮	
Ключи		
Общие		
Готово		CAP NUM SCRL

SMS — отправка сообщений пользователям согласно фильтру сообщений. Получателей можно объединить в Группы, в этом случае сообщение получит только один пользователь из группы. Получение SMS — сообщений квитируется сетью GSM.

Фильтр сообщ	ений для группы	1	$\overline{\mathbf{X}}$
События		Отчет	
🖌 Зона 1	🖌 Раздел 1	Зона 1	✔ Раздел 1
🗹 Зона 2	🗌 Раздел 2	🗌 Зона 2	Раздел 2
🕑 Зона З	🔄 Раздел З	📃 Зона З	🗌 Раздел З
🗸 Зона 4	🗌 Раздел 4	📃 Зона 4	Раздел 4
🗸 Зона 5	🗌 Датчик 1	🗌 Зона 5	Датчик 1
🕑 Зона 6	🗌 Датчик 2	🗌 Зона 6	🗌 Датчик 2
🕑 Зона 7	🗌 Датчик З	🗌 Зона 7	🗌 Датчик 3
🖌 Зона 8	🗌 Датчик 4	📃 Зона 8	🗌 Датчик 4
🕑 Зона 9	🗹 Тампер	📃 Зона 9	🗹 Тампер
🖌 Зона 10	🗹 Питание	🗌 Зона 10	🗸 Питание
🕑 Зона 11	🗹 Баланс	🗌 Зона 11	🗹 Баланс
🖌 Зона 12	🖌 GSM Модуль	🗌 Зона 12	🖌 GSM Модуль
🗹 Зона 13		🗌 Зона 13	
🗹 Зона 14		🗌 Зона 14	
🗹 Зона 15		🗌 Зона 15	
🗹 Зона 16		🗌 Зона 16	
			ОК

Направление Contact IDR 1,2

Предназначено для интеграции с программой pcn 6 (Ритм)

*	воро	неж1 - Configurator			_ = x
: <u>Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u> и	ид Устройство <u>С</u> правка				
i 🗋 💋 🔛 i 🐰 🗈	1 🛍 🌧 🕑 🚽 i 🚿 🕷 😹 😹	母 6 -			
Настройки					View 3 🛱
	Hallpablehus Swis Contact IDK	Sul-Gard SIA ADMI-CID OI			
Устройство	Contact IDR 1				
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	Разрешить направление	Разделы	Приоритет каналов:	GPRS	*
SIM-Карты		✓ P1 ✓ P2 ✓ P3 ✓ P4	Время работы резервног	го канала, с: О	*
	- GPRS Канал		Адрес	Протокол Пор	т
Получатели	Номер объекта: 6411	Пароль: TestTest	1 109.195.60.99	тср 🔽 3058	
	Период автотеста, с: 3600		2	ТСР 🔽 3058	
Разделы	Контроль соединения, с: 110	*	3	ТСР 🐱 3058	
	Попыток подключений: 2	* *	4	TCP 💙 3058	
Зоны					
ĵ	Contact IDR 2		_		
Латники	Разрешить направление	Разделы	Приоритет каналов:	GPRS	×
		✓ P1 ✓ P2 ✓ P3 ✓ P4	Время работы резервног	то канала, с: О	*
	GPRS Канал		Адрес	Протокол Пор	т
История	Номер объекта: 0002	Пароль: TestTest	1 192.168.1.1	TCP 🗸 3058	
	Период автотеста, с: 3600	▲ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	TCP 🗸 3058	=
Планировщик		× .			
<u>_</u>	Контроль соединения, с: 110	•	3	TCP 💙 3058	
Valorit	Попыток подключений: 2	* *	4	тср 🔽 3058	
Готово	·			CAP I	NUM] SCRL]

Contact IDR – сообщения передаются в оригинальном формате Contact ID для программы ПЦН – pcn6.

Номер объекта должен иметь 4-х значный формат, например, номер объекта 50 следует указывать как **0050**

Период автотеста, с – Тестовое сообщение контроля канала связи, код 602

Контроль соединения, с – время контроля программой ПНЦ прибора в режиме «онлайн»

Пауза при смене IP, с – время ожидания прибора при следующем цикле смены IP адреса.

Неиспользуемые IP адреса, должны быть пустыми.

Направление Sur-Gard

Данное направление работает в оригинальном протоколе Surgard и используется для интеграции в следующие программы ПЦН: Центр Охраны, PCN6, Кобра 8, Феникс, Stemax, Юпитер, Лавина и другие.

🚑 Без названия -	Configurator						x
<u>і Ф</u> айл <u>П</u> равка	<u>В</u> ид Устройство <u>С</u> правка	3					
i 🗋 😂 🔙 I 🐰	🖻 🛍 I 🖨 💿 📮 🖉 🔊		4 6 ,				
Настройки						View	v 3 🦽
	Направления SMS Conta	act IDR Su	ur-Gard SIA ADI	M-CID Orla	n DTMF NV		
Устройство	Sur-Gard 1						- I
	Разрешить направлени	ie	Разделы		Приоритет каналов:	GPRS 🔻	
SIM-Карты			🔽 P1 🔽 P2 🔽	P3 🔽 P4	Время работы резервни	ого канала, с: 0 🚔	
	GPRS Канал				Адрес	Протокол Порт	
Получатели	Номер объекта:	0001	Приемник:	1	1	TCP 🔻 10003	
	Период автотеста, с:	3600	Линия:	1	2	TCP - 10003	
Разделы	Контроль соединения, с:	120 🌲	📃 Метка в	ремени	3	TCP - 10003	
	Попыток подключений:	2	🔲 8- значн	ый номер	4	TCP - 10003	
Зоны							<u> 1</u>
l l	Sur-Gard 2		Deserve		D		
 Датчики 	Разрешить направлени	le	Разделы		Приоритет каналов:	GPRS	
177 177			🗸 P1 🔽 P2 🔽	P3 📝 P4	Время работы резервн	ого канала, с: 0 🚔	
	GPRS Канал				Адрес	Протокол Порт	
История	Номер объекта:	0002	Приемник:	1	1	TCP - 10003	
\odot	Период автотеста, с:	3600 🌲	Линия:	1	2	TCP - 10003	
Планировщик	Контроль соединения, с:	120 🚔	Метка в	ремени	3	TCP - 10003	
2	Попыток полключений:	2		ый номер	4	TCP - 10003	
Ключи		-		Cartonep			
<u> </u>							
Готово						CAP NUM S	CRL

Направление SIA ADM-CID

Данное направление работает в оригинальном протоколе ANSI-SIA DC-09 и используется для интеграции в различные программы ПЦН, например Центавр (Проксима)

4		вороне	еж1 - Configur	ator					= x
<u>; ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u>	ид Устройство <u>С</u> правка								
: 🗋 😂 🖬 🐰 🖻	a 🛍 i 🦚 💿 📮 i 🖋 🔊 i i	3 , 3, 14	多 6						
Настройки								V	iew 3 📸
	Направления SMS Conta	ict IDR Su	Ir-Gard SIA AD	M-CID Orla	an	DTMF NV			
Устройство	SIA ADM-CID 1								
E T	Разрешить направлени	e	Разделы		Пр	иоритет каналов:	GPRS	~	
SIM-Карты			🗹 P1 🔽 P2 🔽	P3 🗹 P4	Вр	емя работы резервног	о канала, с:	0	
	GPRS Канал					Адрес	Протокол	Порт	
Получатели	Номер объекта:	6411	Формат:	DC09 🔽	1	109.195.60.99	ТСР 🔽	10003	1
	Период автотеста, с:	3600 🛟	Приемник:	0	2		TCP 💙	10003	<u> </u>
Разделы	Контроль соединения, с:	120 🛟	Линия:	01	3		ТСР 🔽	10003	7
	Попыток подключений:	2	📃 Метка в	ремени	4		ТСР 🔽	10003	j
Зоны									
	SIA ADM-CID 2		_		_				
 Латчики 	Разрешить направлени	e	Разделы		пр	иоритет каналов:	GPRS	¥	
1			✓ P1 ✓ P2 ✓	P3 🔽 P4	Вр	емя работы резервног	о канала, с:	0	
	GPRS Канал					Адрес	Протокол	Порт	
История	Номер объекта:	0002	Формат:	DC09 🔽	1	192.168.1.1	TCP 🔽	10003	
	Период автотеста, с:	3600 🛟	Приемник:	0	2		TCP 🔽	10003	
Планировщик	Контроль соединения, с:	120	Линия:	01	3		TCP 🔽	10003	1
1 ²⁰	Попыток подключений:	2	📃 Метка в	ремени	4		TCP 🔽	10003	1
Ключи			-						
Готово	·							CAP NUM	SCRL]

Направление Orlan

Данное направление работает в оригинальном GPRS протоколе и используется для интеграции в программу ПЦН Феникс 4

*	воронеж1 - Configurator	_ = ×
: <u>Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u>	3ид Устройство <u>С</u> правка	
i 🗋 😂 🔜 i 🐰 🗈	a 🛍 I 🕼 💿 🚽 🛯 🚿 I 🕾 🚳 I 🐬 I 🗐 📮	
Настройки		View 3 🐗
1	Направления SMS Contact IDR Sur-Gard SIA ADM-CID Orlan DTMF NV	
Устройство	Orlan 1	
	✓ Разрешить направление Раздел: 1 ✓ Приоритет каналов: GPR5	~
SIM-Карты	Набор кодов: 5 👻 Время работы резервного канала, с:	0
	GPRS Канал Адрес Протокол Порт Тел. Управления	
Получатели	Объект: 000001 1 192.168.1.1 ТСР 🔽 3030 1 +79171234567	Взятие 💌
	Автотест, с: 3600 📚 2 ТСР 🗸 3030 2 +79171234567	Сброс 🔽
Разделы	Попыток: 3 🛟 3 +79171234567	Отчет 🗸
	4 +79171234567	Блокиров 💙
Зоны		
l	Orlan 2 Разрешить направление Раздел: 1 Приоритет каналов: GPRS	~
Датчики	Набор кодов: 5 💌 Время работы резервного канада, с:	0
S	GPRS Kahan	
История	Адрес Протокол Порт Тел. Управления	
	Объект: 000002 1 ТСР 🗸 3030 1	Взятие 🚩
- O	Автотест, с: 3600 🛟 2 ТСР 🗸 3030 2	Сброс 🔽
Планировщик	Попыток: 3 🚔	Отчет 🗸
<u> </u>		Блокиров
Ключи	4	
Готово		CAP NUM SCRL

Направление DTMF

Данное направление предназначено для работы с оригинальным приемниками Кондор или Орлан и используется для интеграции в программы ПЦН, принимающее Surgard по COM порту.

4		воронеж1	- Configurator				_ = ×
<u>‡ Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u>	ид Устройство <u>С</u> правка						
: 🗋 💕 🛃 🐰 🖿	a 🛍 I 🖨 💿 📜 🚿 🔊 I	S S 4	a ,				
Настройки							View 3 📸
	Направления SMS Cont	act IDR Sur-Ga	rd SIA ADM-CID Orlan	TMF	NV		
Устройство	DTMF 1						
			Разделы		Телефон ПЦН		SIM 2
SIM-Карты	Номер объекта:	1	✓ P1 ✓ P2 ✓ P3 ✓ P4	1	+79171234567		
	Период автотеста, с:	10800 🤤		2	+79171234567		
Получатели	Попыток подключений:	5 🛟		3	+79171234567		
	Отчет доставки, ms:	5000 😂		4			
Разделы							
	DTMF 2		Разделы		Телефон ПЦН		SIM 2
Зоны	Номер объекта:	2	✓ P1 ✓ P2 ✓ P3 ✓ P4	1	+79171234567		
	Период автотеста, с:	10800 😂		2	+79171234567		
Датчики	Попыток подключений:	5 🛟		3			
	Отчет доставки, ms:	5000 🛟		4			
История							
Планировщик							
P							
Ключи							
Готово						CAP	NUM SCRL

Направление NV

Данное направление работает в оригинальном GPRS протоколе и используется для интеграции в программу ПЦН Навигард.

*		вороне	еж1 - Configurator					-	x
і <u>Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u> і	ид Устройство <u>С</u> правка								
E 🗋 😂 🔜 I 🐰 🗈	a 🛍 I 🚓 🥑 🚽 E 🖋 🕷 I 🕾	a 4	<mark>6 @</mark> ,						
Настройки							١	/iew	3 📸
	Направления SMS Contact	IDR Su	ır-Gard SIA ADM-CID Orl	an	DTMF NV				
Устройство	_NV 1								
E E	Разрешить направление		Разделы	Πρ	иоритет каналов:	GPRS			
SIM-Карты			✓ P1 ✓ P2 ✓ P3 ✓ P4	Вр	емя работы резервног	о канала, с:	0		
	⊂ GPRS Канал				Адрес	Протокол	Порт		
Получатели	Номер объекта: 6	411		1	109.195.60.99	TCP 🔽	10003		
	Период автотеста, с: 3	600 🛟]	2		TCP 🔽	10003		
Разделы	Контроль соединения, с: 1	20		3	1	TCP 🔽	10003	٦	
	Попыток подключений: 2	*]	4		TCP 😽	10003	5	
Зоны									
l	№ 2 ПРазрешить направление		Разделы	Пс	иоритет каналов:	GPRS			
Датчики				Po					
T	GPRS Канал		✓P1 ✓P2 ✓P3 ✓P4	ομ	емя рассты резервног	и канала, с:			
История			1		Адрес	Протокол	Порт	_	
	Номер объекта: 0	1002		1	192.168.1.1	TCP 💌	10003		
Пазнировшик	Период автотеста, с: 3	600 🛟		2		TCP 🔽	10003		
Панировщик	Контроль соединения, с: 1	20		З		TCP 🔽	10003		
4	Попыток подключений: 2	*		4		TCP 🔽	10003	٦ I	
Ключи									
Forano								a) se	DI Ì
101080							TCAPINON	il ac	~L :

4. Разделы

4		воронеж1 - Configu	rator		_ = ×
<u>‡ Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u>	1д Устройство <u>С</u> правка				
E 🗋 💕 🛃 I 🐰 🗈	1 🛍 🌧 💿 📮 🛛 🚿 S	8 8 9 0 .			
Настройки					View 4 🙀
Устройство	Раздел 1 Раздел 2 Раздел	3 Раздел 4			
	Название раздела:	Kacca			
SIM-Карты	Время на выход, с:	5 🛟			
	Время восстановления, с:	10			
Получатели	Разрешить зуммер				
Разделы	Управление выходами				
ССС -	Режим Выход 1 Пользователь		Взят	Тревога 1 Hz 💌	Вр. Выхода
	Выход 3 Пользователь				
Датчики	Выход 4 Пользователь	×	· · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Выход 5 Пользователь	× ×	×	×	×
История	Выход 6 Сирена тревоги		·		
Планировщик					
2					
Ключи					
Готово					CAP NUM SCRL

Название Раздела – здесь можно присвоить имя раздела, например, «Офис №77» для СМС – сообщений. Имена и названия допускают русские и латинские символы, длина слова не более 8 символов

Время на выход – Время задержки постановки под охрану текущего раздела.

Разрешить зуммер – разрешения работы встроенного зуммер при работе текущего раздела.

Управление выходами — готовые шаблоны работы выходов типа открытый коллектор ОК при работе со звуковыми или световыми оповещателями. Можно выбрать Пользовательский режим и настроить выход самостоятельно.

Состояние	Лампа Тревоги	Сирена Тревоги	Лампа Охраны	Сирена Охраны	Лампа Пожара	Сирена Пожара
Снят	-	-	Выкл.	Выкл.	-	-
Взят	-	-	Вкл.	Выкл.	-	-
Тревога	1 Гц	1 Гц	1 Гц	1 Гц	-	-
Время Вх/Вых	-	-	0,5 Гц	0,5 Гц	-	-
Датчики пожара в норме	-	-	-	-	Вкл.	Выкл.
Сработка датчика пожара	0,5 Гц	0,5 Гц	-	-	1 Гц	1 Гц
Пожар	2 Гц	2 Гц	-	-	2 Гц	2 Гц
Неисправность датчика	-	-	-	-	0,5 Гц	Выкл.

Продолжительность работы выхода настраивается в окне Выходы.

5. Настройка Зон.

Шаблоны типов зон

Для быстрой настройки параметров зон в системе имеются готовые шаблоны настроек. Ниже в Таблица 4 описаны особенности типов по умолчанию. Пользователь может на основе выбранного шаблона изменить поведение зоны, изменив нужные параметры.

Таблица 4

Тип зоны	Описание
Отключена	Изменение состояния зоны не оказывает никакого влияния на раздел.
Вход-выход	При нарушении зоны начинается отсчет времени на вход. Прибор переходит в режим «тревоги», если не было снятия с охраны в течение времени на вход. Взятие под охрану разрешает зоне находиться в активном состоянии во время обратного отсчета до момента взятия.
Периметр	Нарушение зоны ведет к немедленному переходу блока режим «тревога» если раздел был в режиме «взят»
Объем	Если первой была нарушена зона типа «вход-выход», то нарушение зоны этого типа не дает тревожного события во время отсчета времени на вход, иначе раздел переходит в состояние «тревога»
Пожарный	Нарушение зоны данного типа ведет к переходу зоны в состояние «пожар», короткое замыкание или обрыв в состояние «неисправность». Восстановление зоны ведет к переходу в состояние «норма». Этот тип контролируется 24ч. и не зависит от режима раздела.
Пожарный 2.	Работа зоны данного типа аналогична работе зоны «пожарный», но помимо состояний «норма», «пожар», «неисправность» введено состояние «внимание». Этот тип контролируется 24ч. и не зависит от режима раздела.
Тревожная	Нарушение зоны данного типа ведет к переходу в «тревогу». Этот тип контролируется
кнопка	24ч. и не зависит от режима раздела.
Кнопка	С помощью этой зоны можно переключать режим раздела, аналогично поднесению
управления	ключа Touch memory. Зона настроена на переключения в зависимости от времени
разделом	нажатия. Удержание кнопки более 3 секунд приведет переключению раздела в режим «взят», иначе в режим «снят».

Настройка Зоны 2			
Тип Зоны: Игновенная зо	на 💌	📴 Тип предела	Принудительное взятие
Название Зоны:	Зона 2	Код Contact 131	Обход на начало взятия
Время реакции, ms:	500	Время на вход, с: 0 🛟	Привязка к разделу по лог. И Тихая тревога
Активность фильтра, с:	0	Время восстановления, с: 5	Управление выходом в режиме снят
Количество сработок:	0	Время возобновления, с: 5	Разрешить отключение зоны Переключатель - кнопка
Управление выходами — Норма —	Тревога	Внимание Неисправность	Управление Разделом
	Высокий	Низкий Вр.Входа	Снятие
Выход 1	A A A A		🗌 Обход зон
Выход 2	/		Принуждение
Выход 3	-		Быстрое взятие
Выход 4	/		Отключение зон
Выход 5	· ·		
Выход 6			OK Cancel

- 1. **«Тип зоны»** Выбор шаблона типа зоны (см. Таблица 4). Изменение этого параметра приведет к автоматическому изменению других параметров зоны, поэтому внимательно проверьте все параметры зоны, а также привязку зоны к разделу (см. Настройка раздела).
- «Время реакции» усреднение входного уровня зоны служит как фильтр от коротких по времени изменений уровня - дребезга контактов. Заданное время будет отфильтровывать помехи на линии, если они меньше по длительности. Значение параметра может быть в диапазоне 0-4000 mS, заданное время автоматически будет округляться к значению кратному 16. Малые значения могут вызывать ложные тревожные события. Рекомендуется устанавливать значение в пределах 300 – 800 mS.
- 3. **«Фильтр ложных событий»** включает два параметра **«Активность фильтра»** и **«Количество сработок».** Если за время активности фильтра количество нарушений зоны было меньше указанного в параметре «количество сработок», зона возвращается в нормальное состояние. Если к концу активности фильтра зона остается в активном состоянии или количество нарушение превысило параметр, зона переходит в состояние «тревога» и сформирует тревожное событие.
- 4. «Время на вход» Обычно используется с типом «вход-выход» для задержания выдачи тревожного события во время снятия раздела с охраны. Позволяет пользователю системы перевести раздел в режим «снят с охраны», тем самым отменить передачу тревожных сообщений или включение выхода, если это запрограммировано. Если во время отсчета

времени произойдет нарушение зоны с типом «периметр», отсчет времени будет досрочно завершен, зоны перейдут в состояние «тревога». Если установлен параметр **«Продолжать время задержки во время тревоги»**, обратный отсчет не будет завершаться досрочно, даже если раздел находится в состоянии «тревога».

5. «Время восстановления» Установка значения отличного от 0 разрешает зоне восстановиться через указанное время (если она находилась в состоянии «тревога» и по уровню перешла в пассивное состояние), при этом состояние тревоги зоны сбрасывается. В момент возврата зоны в нормальное состояние проверяется параметр «Разрешить восстановление раздела». Если он установлен и нет других зон в активном состоянии, произойдет восстановление раздела, при этом состояние «тревога» сбросится (отключится индикация тревоги, выходы управления переключатся в исходное состояние), раздел сохранит режим «взят под охрану» и продолжит контролировать зоны.

Группа **«Управление разделом»** служит для настройки зон с типом «тревожная кнопка» или «кнопка управления» и определяет поведение нажатия на кнопку или переключателя. **Принудительное взятие** – галочка разрешает постановку раздела в нарушенном состоянии данной зоны. Дополнительно необходимо установить параметр – Принудительное взятие для ключа в окне настройка ключей.

Разрешить обход – разрешает обход данных зон во взятом режиме (остаюсь дома)

Дополнительно необходимо установить параметр — Разрешить обход для ключа в окне настройка ключей.

Обход на начало взятия – разрешает постановку под охрану при нарушенных данных зонах, но зона до окончания времени отсчета должна быть в норме.

Привязка к разделу по Логике «И» - ставят галочку, если зона ставится под охрану совместно с другим разделом. Например, общая дверь для двух независимых офисов.

Тихая тревога – выключает зуммер и выходы

Управление выходом в режиме «Снят» - для технологической зоны

Разрешить отключение – можно специальным ключом перевести данные зоны в режим «Зона отключена» до момента постановки на охрану прибора. Дополнительно необходимо установить параметр – Разрешить отключение для ключа в окне настройка ключей.

Переключатель кнопка – если параметр установлен, то сработка тревожной кнопки происходит сразу, т.е. при нажатии на кнопку формируется событие тревога, при отпускании кнопки событие - восстановление. Установленный параметр рекомендуется для применения радиобрелка. Если галка не установлена, для формирования события тревоги, необходимо нажать на кнопку и удерживать ее в течении заданного времени, указанного в параметре - Время на вход, для формирования события восстановления продолжительность нажатия на кнопку должно быть кратковременным.

Установка параметра «Быстрое взятие» игнорирует время на выход, установленное в разделе.

- 6. **«Название зоны»** Названия будут использованы для более понятного и информативного сообщения для пользователей. Имена и названия допускают русские и латинские символы, длина слова не более 8 символов.
- 7. **«Управление выходами»** При необходимости можно настроить любые выходы на определенное состояние. К примеру, можно подключить к выходу световой оповещатель и настроить режим выхода в зависимости от состояния зоны.
- 8. «Управление разделом» Описание параметров настроек описаны на стр.33

*		Kondor - Co	nfigu	irator v2.00						x
<u>Eile E</u> dit <u>V</u> ier	w Device	<u>H</u> elp								
i 🗋 😂 🔚 I 🐰	BB	al 💿 📮 🛿 🚿 🕷 🕾	🖏	19,						
Настройки										6
		Тип Зоны		P1 P2	P3	P4				_
Устройство	Зона 1:	Зона отключена	~							
E III	Зона 2:	Зона с задержкой на вход	~							
SIM-Карты	Зона 3:	Отслеживаемая зона	~							
	Зона 4:	Мгновенная зона	~							
Получатели	Зона 5:	24-х часовая охранная зона	*							
	Зона 6:	Пожарная зона	~							
	Зона 7:	Кнопка тревоги	*							
Разделы	Зона 8:	Кнопка пожара	~							
	Зона 9:	Кнопка изменения охраны	*							
Зоны	Зона 10:	Зона сенсор	*							
	Зона 11:	Кнопка экипажа	*							
Датчики	Зона 12:	Технологическая зона	~							
O N	Зона 13:	Мгновенная зона	~							
История	Зона 14:	Мгновенная зона	*							
	Зона 15:	Мгновенная зона	*							
_ ≞⊗	Зона 16:	Мгновенная зона	~							
Планировщик										
4										
Ключи										
	•						 	1 1		
Ready								CAP	NUMÍSC	RL ;

Дополнительное меню «Тип предела»

Здесь можно изменить пороги сопротивления шлейфа для каждого типа, это бывает нужно при использовании не стандартных резисторов.

Примеры настроек.

Охранная зона на вход.

- 1. Выбрать тип зоны Зона с задержкой на вход
- 2. Активность фильтра 0 с.
- 3. Количество сработок 0
- 4. Время на вход 15 с. Измените при необходимости
- 5. Время восстановления 5 с.
- 6. Установить галку параметра Обход на начало взятия. Зона до окончания отсчета должна быть в норме. Если необходимо, чтобы зона могла оставаться нарушенной в момент взятия под охрану необходимо установить галку – Принудительное взятие, а также ключ должен иметь право на принудительное взятие. В окне настроек ключей необходимо установить галку – Принудительное взятие, для нужного ключа.

Охранная зона периметр.

- 1. Выбрать тип зоны Мгновенная зона
- 2. Активность фильтра 0 с.
- 3. Количество сработок О
- 4. Время на вход 0 с.
- 5. Время восстановления 5 с.
- 6. Установить галку параметра Обход на начало взятия. Зона до окончания отсчета должна быть в норме. Если необходимо, чтобы зона могла оставаться нарушенной в момент взятия под охрану необходимо установить галку – Принудительное взятие, а также ключ должен иметь право на принудительное взятие. В окне настроек ключей необходимо установить галку – Принудительное взятие, для нужного ключа.

Пожарная зона.

- 1. Выбрать тип зоны Пожарная зона.
- 2. Активность фильтра 45 с.
- 3. Количество сработок 1
- 4. Время восстановления 60 с.
- 5. В окне общие настройки указать время сброса и восстановления пожарной зоны.

Кнопка тревоги

- 1. Выбрать тип зоны Кнопка тревоги.
- 2. Активность фильтра 0 с.
- 3. Количество сработок 0
- 4. Время восстановления 0 с.
- 5. Время на вход 2 с.
- 6. Установить галку Переключатель кнопка (При нажатии формируется событие тревога, при отпускании событие восстановление)
- 7. При необходимости изменить параметр Тихая тревога

6. Настройка датчиков температуры.

«Верхняя и Нижняя граница тревоги» При превышении температуры этих границ будет сформировано тревожное сообщение и активированы настроенные выходы управления. Это тревожное состояние будет сохраняться, пока значение температуры не преодолеет интервал, заданный в параметрах «Верхняя и Нижняя граница норма».

«ID» Код датчика. Для использования датчика измерения температуры необходимо предварительно занести его код в базу. Для этого подключите датчик к устройству на время 1-2сек., и нажмите кнопку Считать код. При успешном чтении должен отобразиться код в поле ID код.

«Название датчика и его состояний» Названия будут использованы для более понятного и информативного сообщения для пользователей. Имена и названия допускают русские и латинские символы, длина слова не более 8 символов.

«Управление выходами при переходе в состояние» При необходимости можно настроить любые выходы на определенное состояние. К примеру, можно подключить к выходу через схему управления обогреватель и настроить режимы выхода в зависимости от состояния датчика.

*	воронеж1 - Configurator	- = x
<u>і ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u>	<u>В</u> ид Устройство <u>С</u> правка	
: 🗋 🚰 🔚 🐰 🖻	a 🕰 I 🚓 💿 📮 😹 🖉 I 🐺 😹 I 🤻 I 🚳 📮	
Настройки		View 6 📸
	Датчик 1 Датчик 2 Датчик 3 Датчик 4	
Устройство	Верхний предел	
	Тревога, °C: 30 С	
SIM-Карты	Норма, °C: 25	
	Нижний предел	
Получатели	Норма, °C: 15 🛟 Название: Датчик 1	
	Тревога, °C: 10 С ID Код: FFFFFFFFFFF	
Разделы	Тревожное событие	
	Шаг повтора, °С: 0	
Зоны	Управление выходами	
	Норма Низкая Высокая Неисправность	
Датчики	Выход 1 🔍 📉 📉 🗠	
<u>o</u> r	Выход 2	
История	Выход 3	
	Выход 4	
Пазнировшик	Выход 5	
Ланировщик	Выход б	
Ключи		
<u></u>		
Готово	CAP NU	M SCRL

Также можно «привязать» датчики (сенсоры) температуры к Выходам ОК

7. Окно – История событий.

4			вор	юнеж1 - Configurator					-	•	x
: <u>Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u> и	ид Устр	ойство <u>С</u> пра	авка								
: 🗋 🚄 🔜 🐰 🗈		🔌 🖣 🗧 🎯 🛦	🄊 i 🗟 🚳	4 4 -							
Настройки									Vie	w 7	1 0
		1	1	1							
Vстройство	#	Дата	Время	Событие		H1	H2	H3	H4	^	
	1 2										
	3									-	
SIM-Карты	5										
<u> </u>	6										
	8										
Получатели	9										
	11										
Разделы	12										
	14										
	15										
Зоны	17										
	18										
Латчики	20										
22.2	21										
	23										
История	24										
	26									~	
_ <u>-</u> ⊗	N-F	ювое событие	в очереди для							_	
Планировщик	B-0)шибка CRC				U	\$	Обн	овить	<u> </u>	
<u> </u>	S-0	этклонено фил Этправлено бе:	ытром. з потверждени	я.	Сохрания		#2	nuu	CTUT		
Ключи	+ - 3	/спешно отпра	влено, подтве	рждение	Сохранить		~	ОЧИ	стите		
<u>an E</u>											
Готово					1		ļa	AP] N	UM) s	5CRI	1

История — журнал событий, хранимый в энергонезависимой памяти, H1-H4 — направления на которые были отосланы сообщения.

Статус сообщения определяется символом:

- **N** новое сообщение в очереди событий.
- В сообщение записано с ошибкой (контрольная сумма не совпадает).
- **R** сообщение направлением прочитано, но не отправлено по причине фильтра.
- **F** сообщение не удалось отправить.
- **S** сообщение отправлено, подтверждения нет.
- + сообщение отправлено, получено подтверждение.

8. Окно Планировщика Заданий.

Планировщик задач позволяет автоматически выполнять определенные задачи. Доступно до пяти задач, в которых можно указывать время и дни недели для запуска. Также предусмотрено 4 таймера с максимальным периодом 18ч.

Для добавления или изменения параметров задачи необходимо выбрать ее номер в таблице, затем в редакторе записи изменить нужные параметры. Для удобства у каждой задачи и таймера есть параметр **«Разрешить выполнение»**, который разрешает или запрещает выполнение задания, не меняя ее параметров.

*				воронеж1	- Configurator										-	= x
<u>файл П</u> равка <u>В</u>	ид Устр	ойство <u>(</u>	правка													
E 🗋 💕 🔜 I 🐰 🗈		; 📀 ا	🖉 🔊 i 🗟	S 4	ā ,											
Настройки															Vie	w 8 📸
	Будиль	ник Тай	мер													
Устройство																
HTH	#	Статус	Задание	Номер	Параметр	Время	Пн	Вт	Ср	Чт	Πт	C6	Bc			
	1					00:00	X	X	X	X	X	X	X			
зім-карты	3					00:00	x	x	x	x	x	x	x			
	4					00:00	х	х	х	х	х	х	х			
Получатели	5					00:00	х	X	x	X	x	X	X			
Разделы																
	3	Задача:	1	~	📃 Разрешить	выполнение			٦н							
	3	адание:		~	Время: 00:00) 🔼			Эт Сп							
зоны						¥			-ρ Hτ							
	F F	юмер:		*					٦т							
Датчики	Г	Тараметр:		*					26 Ba							
<u>s</u>																
История																
планировщик																
Ключи																
<u>e a constante de la constante</u>	<u> </u>															
Готово											1] (CAP) N	UМ] :	CRL)

*			воронеж1	- Configurat	or	_ = ×
<u>: Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u> и	ıд Устройство	<u>С</u> правка				
E 🗋 😂 🔙 I 🐰 🖿	🛍 I 🖨 🕝 💡	। 🖉 🖉 🗟	S 5	a ,		
Настройки						View 8 📸
	Будильник Та	ймер				
Устройство						
HTTH	# Статус	Задание	Номер	Параметр	Период	
H-H	1				00д. 00:00	
SIM-Карты	3				ООД. 00:00 ООД. 00:00	
	4				00д. 00:00	
Получатели						
	Залача:	1	*	Разреши	ть выполнение	
Разделы						
	Задание:		*	Время: 00	:00 🛟	
Зоны	Номер:		*	Дней: 0	*	
ļ	Параметр:		*			
Датчики						
e						
История						
Планировщик						
<u>~</u>						
Ключи						
<u>a</u>						
Готово						CAP NUM SCRL

9. Программирования Ключей и Кодов постановки/снятия.

Основным способом изменения режима охраны является ключ ТМ. Для этого перед использованием прибора необходимо записать коды ключей, которые будут воздействовать на режим раздела. Допустимо записать в базу до 32 ключей.

🙈 Без названия - (Configu	rator															
файл Правка	Вид	Устройство Справи	(a														
		· - ·		R I	Br. I	-	1										
					47 1		:										
Настроики																	View 9 📸
		1					1										
	#	ID код	P1	P2	P3	P4	Название	В	С	0	п	Б	Пр	Оз	E		
Устройство	1	FFFFFFFFFFFFFFFF	x				Ключ 1	x	x								
	2	FFFFFFFFFFFFFFFF	x				Ключ 2	x	x								
	3	FFFFFFFFFFFFFFFFFF	x				Ключ З	x	x							=	
SIM-Карты	4	FFFFFFFFFFFFFFFFFF	x				Ключ 4	x	x							-	
	5	FFFFFFFFFFFFFFFFF	x				120	x	x						x		
	6	FFFFFFFFFFFFFFFF	x				Ключ 6	x	х								
Получатели	7	FFFFFFFFFFFFFFF	x				Ключ 7	х	х								
	8	FFFFFFFFFFFFFFF	x				Ключ 8	х	х								
	9	FFFFFFFFFFFFFFFF	х				Ключ 9	х	х								
Разделы	10	FFFFFFFFFFFFFFFF	x				Ключ 10	х	х								
	11	FFFFFFFFFFFFFFFF	x				Ключ 11	х	х								
	12	FFFFFFFFFFFFFFFF	x				Ключ 12	х	х								
Зоны	13	FFFFFFFFFFFFFFFF	x				Ключ 13	х	х								
•	14	FFFFFFFFFFFFFFFF	x				Ключ 14	х	х								
	15	FFFFFFFFFFFFFF	x				Ключ 15	x	x							Ŧ	
Датчики		-			_												
1222	Home	ep: 5	•		v	Взяти	1e			Клаві	иатур	ba					
	Назе	зание: 120			1	Снят	ие			Тип:	Kor	ndor 4	4	•			
История						Обхо	д зон										
	Разд	целы: 📝 Р1 📃 Р2 📃	P3 🛛 P	4		Прин	уждение			Код:							
				-		Быст	рое взятие										
Планировшик	ID K	од: ЕЕЕЕЕЕ	-++++			Прин	удительное взя	тие		4		•					
Планировщик		🔄 Сиита:	ть кол	1		Откл	ючение зон				, u	озда	ать ID				
2			юкод			Собы	тие										
Karouu						COOD											
<u> </u>	_			_							_		1		1-		
Готово													ļ		ΪC	AP N	UM SCRL

Порядок добавления ключа в базу:

- 1. В таблице выбрать любой свободный номер, при этом в редакторе записи будут выведены параметры;
- 2. Указать название ключа, допускаются русские и латинские символы, длина имени не более 8 символов. Это имя будет использоваться при формировании сообщений пользователям;
- 3. Выбрать разделы, на которые данный ключ сможет воздействовать;
- 4. Считать ключ, через считыватель, подключенный к контроллеру;
- 5. Нажать кнопку «Считать Код», при успешном чтении код ключа отобразится в поле ID код;

6. Для клавиатуры надо выбрать тип клавиатуры затем ввести код доступа и нажать кнопку «Создать ID».

Взятие – разрешает выбранному ключу изменение состояния раздела в режим Взят.

Снятие – разрешает выбранному ключу изменение состояния раздела в режим Снят.

Обход зон – разрешает обход зон, в которых установлена опция «Обход зоны» в режим Взят. В этом режиме контроль зон с установленной опцией отключается, что позволяет находится в помещении контролируя только периметр.

Принуждение – ключ с установленной опцией сопровождает переключение режима охраны с сообщением о принудительном взятии или снятии.

Быстрое взятие – галочка разрешает постановку раздела без учета времени на выход, т.е. постановка раздела происходит сразу после считывания ключа.

Принудительное взятие – галочка разрешает постановку раздела с нарушенными зонами в которых установлена опция «Принудительное взятие».

Отключение зон — ключ с заданной опцией позволяет отключить зоны с установленным параметром «разрешить отключение зоны».

Событие – ключ с заданной опцией после считывания отправляет на ПЦН событие с кодом, указанным в поле «Название». Код может иметь значение 100-999
12. Общие настройки.

*	воро	неж1 - Configurator	_ = ×
: <u>Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u>	ид Устройство <u>С</u> правка		
i 🗋 💕 🔚 i 🐰 🖻	a 🛍 i 🦚 💿 🚽 i 🚿 🕷 i 🕾 😹 i	4 6 -	
Настройки			View 10 📸
	Общие Питание Тампер Выход	ы Доступ Часы	
SIM-Карты	Безопасность		
	Пароль локального подключения:	🔏 Изменить	
Получатели	Сброс пожарного шлейфа		
	Время сброса питания, с:	4	
Разделы	Время восстановления, с:	25	
	- Чтение и блокировка ключа TM		
Зоны	Повтор чтения ключа ТМ, с:	3	
6	Число попыток:	10	
Датчики	Время блокировки чтения, с:	20	
История	Датчик температуры		
история	Число ошибок линии 1-Wire:	50	
Планировшик	Зуммер		
	Громкость:	30	
Ключи			
Общие			
Готово			CAP NUM SCRL

- 1. Безопасность можно изменить пароль для входа в конфигуратор. По умолчанию пароль отсутствует.
- Сброс пожарного шлейфа Время сброса питания время на которое снимается питание с пожарного шлейфа. Время восстановления – время после сброса, в течении которого пожарный ШС будет отслеживаться с прибором.
- 3. Чтение и блокировка ТМ. «Повтор чтения ключа» Заданное время приостанавливает считывание кода после последнего удачного, что позволяет избавиться от многократных попыток переключения режима раздела. Параметры «Число попыток» и «Время блокировки чтения» служат для защиты от сканирования или подбора кодов ключа. Если за указанное число попыток не было считано ни одного кода записанного в базе, включается блокировка на время указанное в параметре.

Настройка питания

	воронеж1 - Configurator	_ = ×
<u>і Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u> ид	ц Устройство <u>С</u> правка	
E 🗋 💕 🔜 I 🐰 📭 I	🛍 🚓 💿 🚽 🐹 🔊 🖶 📇 🦣 🗐 📮	
Настройки		View 10 📸
	Общие Питание Тампер Выходы Доступ Часы	
С	Время перехода в режим питание в норме, с: 5	
Получатели	Время перехода в режим питание понижено, с: 30 🗢	
	Время перехода в режим неисправность, с: 30 🛟	
Разделы	Время перехода в режим питание от сети, с: 30 💲	
	Время перехода в режим питание от АКБ, с: 30 📚	
Зоны	Контроль АСТ по уровню напряжения, В 13	
	Управление выходами	
Датчики	Норма Низкое Сеть АКБ	
11	Выход 1	
	Выход 2	
история	Выход 3	
	Выход 4	
Планировщик		
<u>_</u>		
Ключи		
Общие		
Готово		CAP NUM SCRL

- 1. **«Время перехода в режим питание в норме»** Время перехода, при восстановлении напряжения после состояния пониженное.
- 2. **«Время перехода в режим питание понижено»** Время перехода, при понижении напряжения питания ниже нормального. Малые значения задержки могут вызывать многократные сообщения.
- 3. **«Время перехода в режим неисправность»** Время задержки отключения питания, если значение напряжения ниже порогового. Контроллер отключит питание зон, тем самым приостановит контроль охраны.
- 4. «Время перехода в режим питание от сети» Время задержки при переходе к основному источнику питания. Прибор определяет источник питания по уровню на входе «АСТ». Высокий уровень сигнализирует, что питание осуществляется от блока питания работающий от сети. Низкий уровень или если не подключена линия контроля, показывает, что источником питания

является АКБ. Если ваш источник питания не имеет линии контроля, подключите положительный вывод параллельно к выводу АСТ.

5. **«Время перехода в режим питание от АКБ»** Время задержки при переходе питания от резервного источника.

Доступ

*	В	оронеж1 - Configurator	_ = ×
<u>файл П</u> равка <u>В</u>	ıд Устройство <u>С</u> правка		
E 🗋 💕 🔜 I 🐰 🖻	🛍 I 🖨 💿 📮 🖉 🚿 I 🕾 8	§ 49 100 📮	
Настройки			View 10 🗊
	Общие Питание Тампер Вь	іходы Доступ Часы	
SIM-Карты			
	Пароль: Kondor		
Получатели		любого номера	
	Подтверждать выполнени	е команды SMS сообщением	
Разделы			
	Соединение 1	Соединение 2	
Зоны	Телефон:	Телефон:	
	Адрес:	Адрес:	
Датчики	Порт: 8005	Порт: 8005	
	Протокол: ТСР	Протокол: ТСР	
История			
Планировщик			
<i>></i>			
Ключи			
Общие			
Готово			CAP NUM SCRL

В данном окне устанавливаются следующие параметры:

Пароль для удаленного управления прибором и изменения параметров с помощью СМС или удаленное подключение.

Телефон активации для удаленного конфигурирования.

Адрес IP сервера для изменения конфигурации

Выходы.

A	воронеж1 - Configurator	- = ×
<u>: Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u>	ид Устройство <u>С</u> правка	
: 🗋 💕 🔙 🐰 🗈	a 🛍 I 🚓 💿 🚽 🖉 I 😹 😹 I 💁 I 🚳 📮	
Настройки		View 10 📸
	Общие Питание Тампер Выходы Доступ Часы	
SIM-Карты	Время активного состояния	
	Выход 1, с: 0	
Получатели	Выход 2, с: 0	
Paznenu	Выход 3, с: 0	
	Выход 4, с: 0 🛟	
ара ара Зоны	Выход 5, с: 0	
	Выход 6, с: 45 🛟	
Датчики		
История		
Планировщик		
P		
Ключи		
Общие		
Готово		P NUM SCRL 🖽

В данном окне устанавливается «Время активного состоянии ON» - продолжительность работы Выходов.

Настройка тампера

R	воронеж1 - Configurator	_ = ×
<u>‡ Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u>	ид Устройство <u>С</u> правка	
: 🗋 💕 🛃 🐰 🗈	a 🛍 🚓 💿 🗜 💋 🔊 🐺 😂 🐬 🗐 📮	
Настройки		View 10 📸
Настройки Голучатели С Получатели Разделы Зоны Датчики История Планировщик О	Общие Питание Тампер Выходы Доступ Часы Время перехода в режим открыт, с: Время перехода в режим закрыт, с: 30 © Управление выходами Выход 1 Выход 2 Выход 3 Выход 4 Выход 5 Выход 6	View 10 🗰
Ключи		
Общие		
Готово		CAP NUM SCRL

«Время перехода» Время перехода в режим корпус открыт, рекомендуется задавать на порядок меньше чем на закрытие т.к. является наиболее важным и приоритетным. Чтобы избежать многократных ложных сообщений из-за дребезга контактов датчика не задавайте короткие значения.

Настройка часов

*	воронеж1 - Configurator	_ = ×
і <u>Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u>	ид Устройство <u>С</u> правка	
E 🗋 💕 🛃 🐰 🗈	a 🕰 I 🚓 💿 📮 🛯 🚿 I 😹 😹 I 🥵 I 🚳 📮	
Настройки		View 10 📸
	Общие Питание Тампер Выходы Доступ Часы	
SIM-Карты		
	Часовая зона: 3	
Получатели		
	Серверы синхронизации времени	
Разделы	1 1.ru.pool.ntp.org	
	2 ntp3.stratum2.ru	
Зоны		
l		
Датчики		
История		
Планировщик		
\sim		
Ключи		
Общие		
Готово		CAP NUM SCRL

При работе прибора по каналам GPRS, прибор автоматически синхронизируется по часам реального времени в сети Internet.

Подключение датчиков

Подключение охранных датчиков

Состояние зоны определяется прибором путем измерения сопротивления Границы состояний охранной логики:

0 ≤ «Нарушение» < 3,3 кОм ≤ «Норма» ≤ 5,6 кОм < «Нарушение»

Рекомендуемая схема подключения охранных датчиков с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами приведена на Рисунок 1.



Рисунок 1 – Схема подключения охранных датчиков

НЗ – нормально замкнутый контакт охранного датчика;

НР – нормально разомкнутый контакт охранного датчика;

Roк – оконечный резистор номиналом 4,7 кОм ±5%.

Подключение пожарных датчиков

Зоны с типом «пожарный» имеет три состояния:

- Норма;
- Пожар (нарушение);
- Неисправность (короткое замыкание или обрыв).

Зоны с типом «пожарный 2» имеет четыре состояния:

- Норма;
- Внимание (нарушение 1-го порога);
- Пожар (нарушение 2-го порога);
- Неисправность (короткое замыкание или обрыв).

Состояние «Пожар» отображается миганием красным цветом индикатора нарушенной зоны блока. Состояние «Неисправность» отображается ровным красным свечением индикатора, замкнутого или оборванного шлейфа.

Состояние «Внимание» отображается миганием зеленым цветом индикатора нарушенной зоны с частотой 1 Гц.

В состоянии «Норма» соответствующий индикатор зоны светится зеленым цветом непрерывно.

В состоянии «Пожар» при помощи ключей ТМ можно отключить звуковую сигнализацию.

В состоянии «Пожар» блок с периодом в 25 секунд отключает питание пожарных шлейфов на установленное время для сброса пожарных датчиков.

Состояние пожарного шлейфа определяется блоком путем измерения сопротивления зоны. Границы состояний пожарной логики:

0 ≤ «Неисправность» < 220 Ом ≤ «Пожар» < 2,5 кОм ≤ «Норма» ≤ 7 кОм < «Пожар» ≤ 20 кОм < «Неисправность».

Границы состояний пожарной двух пороговой логики:

0 ≤ «Неисправность» < 220 Ом ≤ «Пожар» < 1,2 кОм ≤ «Внимание» < 2,5 кОм

≤ «Норма» ≤ 7 кОм < «Внимание» ≤ 12,5 кОм < «Пожар» ≤ 20 кОм < «Неисправность».

Рекомендуемая схема подключения пожарных тепловых датчиков к шлейфу с типом «пожарный» приведена на Рисунок 2.



Рисунок 2 – Схема подключения пожарных тепловых датчиков к зоне с типом «пожарный»

Д1...ДN – контакты пожарных тепловых датчиков;

Roк – оконечный резистор номиналом 5,6 кОм ±5%;

RД1, RД2 ... RДN – добавочные резисторы номиналом 5,6 кОм ±5%.

Максимальное допустимое сопротивление проводов в данной схеме – 470 Ом;

Рекомендуемая схема подключения пожарных дымовых датчиков к зоне с типом «пожарный» приведена Рисунок 3.



Рисунок 3 – Схема подключения пожарных дымовых датчиков к зоне с типом «пожарный»

Д1...ДN –контакты пожарных дымовых датчиков;

Roк – оконечный резистор номиналом 5,6 кОм ±5%;

RД1, RД2 ... RДN – добавочные резисторы номиналом 2,2 кОм ±5%.

Максимальное допустимое сопротивление проводов шлейфа в данной схеме – 470 Ом;

Рекомендуемая схема подключения пожарных тепловых датчиков к зоне с типом «пожарный 2» на Рисунок 4.



Рисунок 4 – Схема подключения пожарных тепловых датчиков к зоне с типом «пожарный 2»

Д1, Д2 – контакты пожарных тепловых датчиков;

Roк – оконечный резистор номиналом 4,3 кОм ±5%;

RД1, RД2 – добавочные резисторы номиналом 6,8 кОм ±5%.

Максимальное допустимое сопротивление проводов в данной схеме – 470 Ом;

Рекомендуемая схема подключения пожарных дымовых датчиков к зоне с типом «пожарный 2» приведена на Рисунок 5.



Рисунок 5 – Схема подключения пожарных дымовых датчиков к зоне с типом «пожарный 2»

Д1, Д2 – контакты пожарных дымовых датчиков;

Roк – оконечный резистор номиналом 5,6 кОм ±5%;

RД1, RД2 – добавочные резисторы номиналом 2,2 кОм ±5%.

Максимальное допустимое сопротивление проводов в данной схеме – 470 Ом;





Подключение датчиков температуры

Рекомендуемая схема подключения температуры, количество датчиков не более 4, приведена на Рисунок 7.



Рисунок 7 – Схема подключения датчиков температуры

Д1, Дп – датчики температуры DS18B20;



Рисунок 8 – Рекомендованная схема внешних подключений

Подключение двойной зоны

Перед началом настройки пределов для сдвоенных зон необходимо установить «Тип зоны» для каждой линии (Zone A и Zone B) т.к. изменение типа зоны автоматически изменяет предел. Тип зоны можно использовать любой кроме пожарного. Настройка типов предела зоны позволяет подключить 2 зоны к одной клемме шлейфа. Подключение для нормально замкнутых контактов показана на Рисунке 9, для нормально разомкнутых контактов на Рисунке 10. Для каждой зоны необходимо выбрать определенный предел в зависимости от типа контактов H3 (нормально замкнуты) или HP (нормально разомкнуты). При этом тип предела для первой сдвоенной зоны должен быть «Сдвоен. Zone A», а для второй «Сдвоен. Zone B». Например, к клемме Зоны 1 прибора «Kondor 7» подключается сдвоенная зона с нормально замкнутыми контактами, как показано на Рисунке 9, для ее пары в настройках Зоны 8, тип предела «Сдвоен. H3 Zone B».

	Kondor 7		Kondor 4	
помер клеммы	Zone A	Zone B	Zone A	Zone B
1	1	8	1	5
2	2	9	2	6
3	3	10	3	7
4	4	11	4	8
5	5	12		
6	6	13		
7	7	14		

Таблица соответствия номеров сдвоенных зон

Таблица сопротивлений для фиксированных пределов

Предел	Сопротивление
Сдвоен. H3 Zone A	R1 – 4.7 кОм
Сдвоен. H3 Zone B	R2 – 2.2 кОм
Сдвоен. HP Zone A	R1 – 4.7 кОм
Сдвоен. HP Zone B	R2 – 2.2 кОм

Данные типы пределов имеют фиксированные значения сопротивлений, поэтому изменения значений в настройках не оказывают влияния.



Рисунок 9 Схема подключения двух зон с нормально замкнутыми контактами



Рисунок 10 Схема подключения двух зон с нормально разомкнутыми контактами

Расчет сопротивлений для сдвоенных зон

Для пределов с нормально замкнутыми контактами «Сдвоен. НЗ Zone A польз.» и «Сдвоен. НЗ Zone B польз.» есть возможность использовать различные сопротивления R1 и R2, но при условии, что сопротивление R1 должно быть примерно в два раза больше чем R2.

Сдвоен. НЗ Zone А польз.	Сопротивление
Сдвоен. НЗ Zone В польз.	R0 = (R1 x R2) / (R1 + R2)
Предел 1	L1 = R0 x 0.7
	12 - (P0 + P1)/2
предел 2	LZ = (RU + RI) / Z
Предел 3	L3 = (R1 + R2) / 2
Предел 4	$L4 = R2 \times 1.3$

Для пределов с нормально разомкнутыми контактами «Сдвоен. НР Zone A польз.» и «Сдвоен. НР Zone B польз.» есть возможность использовать различные сопротивления, но при условии, что сопротивление R1 должно быть примерно в два раза больше чем R2.

Сдвоен. HP Zone А польз.	Сопротивление
Сдвоен. HP Zone В польз.	R0 = R1 + R2
Предел 1	L1 = R2 x 0.7
Предел 2	L2 = (R1 + R2) / 2
Предел 3	L3 = (R0 + R1) / 2
Предел 4	L4 = R0 x 1.3

Порядок включение прибора

Установите одну или две SIM-карты в контроллер.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой карт убедитесь, что снят PIN код и SIM-карты имеют необходимый положительный баланс. Сохраненные на карте SMS сообщения будут удалены.

Закрепите прибор на ровной поверхности с помощью двух саморезов.

Подключите провода от охранных и пожарных датчиков согласно схеме подключения (см. Рисунок 8 – Рекомендованная схема внешних подключений) Более детальное подключение датчиков рассмотрено в главе «Подключение датчиков». Перед использованием датчика уточните характеристики и схемы подключений в прилагаемой к нему инструкции. К неподключенным клеймам SHLF прибора подключите резистор номиналом 4,7к.

По необходимости подключите внешний светодиод режима, считыватель ТМ, звуковые и световые оповещатели.

Установите GSM антенну. В местах установки прибора с низким уровнем сигнала используйте внешнюю антенну.

Подключите питание. При первом включении прибора происходит инициализация настроек по умолчанию, при этом все светодиоды будут погашены в течение 30 с. При появлении индикации проконтролируйте светодиод состояния питания – он должен гореть зеленым цветом. Дождитесь окончания инициализации GSM модема (частые вспышки красного цвета светодиода состояния GSM модема). При успешной регистрации в сети светодиод будет отображать уровень принимаемого сигнала GSM сети миганием зеленого цвета (см.). ВНИМАНИЕ! Источник питания должен обеспечивать необходимый ток потребления, который зависит от типов подключенных датчиков и оповещателей. Во избежание перегрева или выхода из строя ИП используйте его с большей мощностью, чем общий суммарный ток потребления. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания (во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства).

Контроллер готов к конфигурированию.

Обновление ПО

Для обновления ПО необходимо установить драйвер CDM20814_WHQL_Certified, подключить прибор к разъему ISP через USB переходник к компьютеру. Открыть диспетчер устройств и определить номер COM порта. В папке с программным обеспечением отрыть файл update.bat на редактирование и изменить номер порта, далее сохранить и запустить этот файл. Откроется консольное окно обновления ПО, дождитесь окончания обновления.

Восстановление параметров настроек по умолчанию

- 1. Подключить устройство к программе конфигурирования.
- 2. Выбрать в верхнем меню «Новая конфигурация» или нажать Ctrl+N.
- 3. Нажать кнопку «Запись конфигурации».
- 4. Перезагрузить прибор.

Удаленное подключение

Для соединения с устройством по TCP/IP требуется внешний IP адрес в сети Интернет, а также необходимо пробросить используемый порт в роутере. Соединение доступно для блоков с прошивкой 4.14 и выше.

Соединение	×
COM Port	Server
СОМ 3 🔻 ≷	Порт: 8005
💋 Подключить	💋 Подключить
💕 Отключить	💕 Отключить
Пароль:	Прочитать
Устройство не подключено.	

Порядок действий для соединения с устройством:

- 1. В поле «порт» ввести номер порта и нажать кнопку «Подключить».
- 2. При успешном запуске сервера, будет выведена строка «Ожидание подключения устройства»
- 3. На телефоне набрать SMS команду для подключения блока к серверу

*Kondor*SRV 192.168.0.1, 8005 (Адрес и порт приведены для примера). Если в конфигурации прибора указан номер телефона для активации соединения с IP Адресом и портом, то можно просто выполнить звонок с указанного телефона на номер блока.

Дождаться подключения устройства, при этом будет выведена строка «Соединение с устройством выполнено успешно». Блок автоматически разорвет соединение через 15мин. после выполнения последней операции.

Условия эксплуатации и хранения

- Прибор рассчитан на непрерывную круглосуточную эксплуатацию внутри охраняемого объекта при температуре окружающей среды -30...+50 °С;
- Относительная влажность до 80% при температуре окружающего воздуха +25 °C;
- Прибор не должен использоваться в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях;
- Прибор должен храниться в заводской упаковке, на стеллажах, в помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли;
- Температура хранения -50...+70 °С;
- После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха прибор непосредственно перед установкой на эксплуатацию должен быть выдержан без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие Прибора требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 12 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 18- месяцев с момента отгрузки потребителю.

Ремонт и учет работы по рекламациям

ООО «НТЦ Гамма», регистрирует все предъявляемые рекламации. При обнаружении в период гарантийного срока несоответствия Прибора требованиям настоящего руководства или условиям договора на поставку, потребитель должен направить изготовителю уведомление о выявленных дефектах для принятия мер по их устранению.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъявлении заполненного гарантийного талона по адресу:

ООО «НТЦ Гамма».

420066, РТ, г. Казань, ул. Солдатская 8, тел. (843) 211-01-66

Если Прибор вышел из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения - ремонт во время гарантийного срока производится за счет потребителя.

Свидетельство о приемке

Прибор приемо-контрольный охранный Kondor-7 заводской номер _____ изготовлен, укомплектован и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Слесарь-сборщик		
	личная подпись	расшифровка подписи
Наладчик		
	личная подпись	расшифровка подписи
Должностное лицо, ответственное за		
приемку	личная подпись	расшифровка подписи
« »	20 г.	M.II.

<u>число месяц</u>20<u></u>год

Сведения об упаковывании

Прибор охранный Kondor-7» заводской номер _____упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Упаковщик _

личная подпись

расшифровка подписи

Управление через SMS сообщение

SMS команды

Формат сообщения для выполнения команды: *Пароль*Команда

Пароль – Настраивается в окне Доступ. По умолчанию пароль - Kondor

Настройка параметров зоны

Тип зоны

ZONETP n, t
n — номер зоны (1-16)
t – тип зоны (0-7)
0 – Зона отключена
1 – Вход / Выход
2 — Отслеживаемая зона
3 – Мгновенная зона
4 — 24ч. Зона
5 — Пожарная
6 — Кнопка тревоги
7 — Кнопка пожара
Примеры сообщений
Отключить зону 2
*Kondor*ZONETP 2, 0
Изменить тип зоны 1 на "Мгновенная зона"
*Kondor*ZONETP 1, 3

Настройка фильтра зоны

ZONEFL n, a, t

n — номер зоны (1-16)

а – количество попыток (0-250)

t – Продолжительность работы фильтра (0-5000), сек.

Примеры сообщений

Включить фильтр для зоны 2

*Kondor*ZONEFL 2, 1, 30

Выключить фильтр

*Kondor*ZONEFL 2, 0, 0

Настройка времени задержки для зоны с типом Вход/Выход

ZONETDL n, t

n — номер зоны (1-16)

t – Время задержки (0-5000), сек.

Примеры сообщений

Установить время задержки для зоны 2 равное 30 сек.

Kondor ZONETDL 2, 30

Настройка кода ID Contact

ZONECID n, c

n – номер зоны (1-16)

с – Код ID Contact

Примеры сообщений

Установить код 131 для зоны 2.

Kondor ZONECID 2, 131

Настройка опций зоны

ZONECNF n, o, v
n — номер зоны (1-16)
о – опция (1-8)
v — значение (0-1)
1 – Принудительное взятие
2 – Разрешить обход
3 – Обход на начало взятия
4 — Привязка к разделу по лог. И
5 — Тихая тревога
6 – Управление выходом в режиме снят
7 – Разрешить отключение зоны
8 — Переключатель кнопка
Примеры сообщений
Включить режим Тихая тревога для зоны 2.
Kondor ZONECNF 2, 5, 1
Отключить опцию принудительное взятие для зоны 2.
Kondor ZONECNF 2, 1, 0

Настройка параметров раздела

Время задержки на вход

PARTDL n, t

n – номер раздела (1-4)

t – Время задержки на вход (0-250), сек.

Примеры сообщений

Установить задержку для раздела 1

Kondor PARTDL 1, 30

Время восстановление раздела

PARTREST n, t

n – номер раздела (1-4)

t – Время восстановления (0-250), сек.

Примеры сообщений

Установить время восстановления для раздела 1

Kondor PARTREST 1, 15

Привязка зоны к разделу

РАRTLINK n, z, v n — номер раздела (1-4) z — номер зоны (1-16) v — Привязка (0-1) Примеры сообщений Выполнить привязку зоны 3 к Разделу 1 *Kondor* PARTLINK 1, 3, 1 Удалить зону 16 из раздела 4 *Kondor* PARTLINK 4, 16, 0

Настройка кода доступа

Код ключа ТМ

КЕҮSC n, id n – номер ключа (1-32) id – серийный номер Примеры сообщений Удалить ключ 2 * Kondor*KEYSC 2, FF Изменить (добавить) ключ 1 с кодом 0102030405060708 * Kondor*KEYSC 1, 0102030405060708

Код клавиатуры

CODE n, id
n — номер ключа (1-32)
id – код
Примеры сообщений
Удалить ключ 2
* Kondor*CODE 2, FF
Изменить (добавить) ключ 1 с кодом 1234
* Kondor*CODE 1, 1234

Код клавиатуры Kondor

KEYK n, id
Команда доступна начиная с версии 4.07
n — номер ключа (1-32)
id – код
Примеры сообщений

Удалить ключ 2

* Kondor* KEYK 2, FF

Изменить (добавить) ключ 1 с кодом 1234

* Kondor* KEYK 1, 1234

Код клавиатуры Portal

KEYP n, id
Команда доступна начиная с версии 4.07
n – номер ключа (1-32)
id – код
Примеры сообщений
Удалить ключ 2
* Kondor* KEYP 2, FF
Изменить (добавить) ключ 1 с кодом 1234
* Kondor* KEYP 1, 1234

Команды управления

Состояние раздела

PART n, s
n — номер раздела (1-4)
s — состояние (0-1)
Примеры сообщений
Снять раздел 1 с охраны
*Kondor*PART 1, 0
Поставить раздел 1 под охрану
*Kondor*PART 1, 1

Состояние выхода

OUT n, s
n — номер выхода (1-6)
s — состояние (0-1)
Примеры сообщений
Выключить выход 1
*Kondor*OUT 1, 0
Включить выход 2
*Kondor*OUT 2, 1

Сброс блока

RESET
Пример сообщения
Сброс блока
*Kondor*RESET

Подключение к конфигуратору

SRV i, p
і – ІР адрес
р – порт
Примеры сообщений
*Kondor*SRV 192.168.0.1, 8005

Настройка направления Contact IDR (pcn6)

Статус направления

RITMEN n, s

Команда доступна начиная с версии 4.07

n – номер канала (1-2)

s – статус (0-1)

Примеры сообщений

Разрешить канал 2 направления Ritm

Kondor RITMEN 2, 1

Запретить канал 1 направления Ritm

Kondor RITMEN 1, 0

Период отправки тестового сообщения

RITMTEST n, t

Команда доступна начиная с версии 4.07

n – номер канала (1-2)

t – Период времени (0-65000)

Примеры сообщений

Изменить период тестового сообщения на 3600 сек. Для канала 2

Kondor RITMTEST 2, 3600

Запретить тестовые сообщения для канала 1

Kondor RITMTEST 1, 0

Период контроля канала

RITMPING n, t

Команда доступна начиная с версии 4.07

n – номер канала (1-2)

t – Период времени (0-65000)

Примеры сообщений

Изменить период контроля канала на 120 сек. Для канала 1

Kondor RITMPING 1, 120

Запретить контроль канала 1

Kondor RITMPING 1, 0

Номер объекта

RITMNBR n, a

Команда доступна начиная с версии 4.07 n — номер канала (1-2) а — Номер объекта (4 - цифры) Примеры сообщений Изменить номер объекта на 0050. Для канала 1 ***Kondor* RITMNBR 1, 0050** Изменить номер объекта на 0050. Для канала 2

Kondor RITMNBR 2, 0050

IP Адрес

RITMIP n, k, а Команда доступна начиная с версии 4.07 n – номер канала (1-2) k – номер в списке (1-4) a – IP адрес Примеры сообщений Изменить адрес 2 на 192.168.0.1 Для канала 1 *Kondor* RITMIP 1, 2, 192.168.0.1

Порт

RITMPORT n, k, p

Команда доступна начиная с версии 4.07

n – номер канала (1-2)

k – номер в списке (1-4)

р – порт

Примеры сообщений

Изменить порт 2 на 7777 Для канала 1

Kondor RITMPORT 1, 2, 7777

Настройка направления SURGARD

Статус направления

SGEN n, s		

Команда доступна начиная с версии 4.07

n – номер канала (1-2)

s — статус (0-1)

Примеры сообщений

Разрешить канал 2 направления SurGard

Kondor SGEN 2, 1

Запретить канал 1 направления SurGard

Kondor SGEN 1, 0

Период отправки тестового сообщения

SGTEST n, t

Команда доступна начиная с версии 4.07

n – номер канала (1-2)

t – Период времени (0-65000)

Примеры сообщений

Изменить период тестового сообщения на 3600 сек. Для канала 2

Kondor SGTEST 2, 3600

Запретить тестовые сообщения для канала 1

Kondor SGTEST 1, 0

Период контроля канала

SGPING n, t

Команда доступна начиная с версии 4.07

n – номер канала (1-2)

t – Период времени (0-65000)

Примеры сообщений

Изменить период контроля канала на 120 сек. Для канала 1

Kondor SGPING 1, 120

Запретить контроль канала 1

Kondor SGPING 1, 0

Номер объекта

SGNBR n, a

Команда доступна начиная с версии 4.07

n — номер канала (1-2)

а – Номер объекта (4 - цифры)

Примеры сообщений

Изменить номер объекта на 0050. Для канала 1

Kondor SGNBR 1, 0050

Изменить номер объекта на 0050. Для канала 2

Kondor SGNBR 2, 0050

IP Адрес

SGIP n, k, a

Команда доступна начиная с версии 4.07

n – номер канала (1-2)

k – номер в списке (1-4)

а – ІР адрес

Примеры сообщений

Изменить адрес 2 на 192.168.0.1 Для канала 1

Kondor SGIP 1, 2, 192.168.0.1

Порт

SGPORT n, k, p
Команда доступна начиная с версии 4.07
n — номер канала (1-2)
k – номер в списке (1-4)
р – порт
Примеры сообщений
Изменить порт 2 на 7777 Для канала 1
Kondor SGPORT 1, 2, 7777

Настройка направления SIA-IP

Статус направления

SIAEN n, s

Команда доступна начиная с версии 4.07

n – номер канала (1-2)

s – статус (0-1)

Примеры сообщений

Разрешить канал 2 направления SIA-IP

Kondor SIAEN 2, 1

Запретить канал 1 направления SIA-IP

Kondor SIAEN 1, 0

Период отправки тестового сообщения

SIATEST n, t

Команда доступна начиная с версии 4.07

n – номер канала (1-2)

t – Период времени (0-65000)

Примеры сообщений

Изменить период тестового сообщения на 3600 сек. Для канала 2

Kondor SIATEST 2, 3600

Запретить тестовые сообщения для канала 1

Kondor SIATEST 1, 0

Период контроля канала

SIAPING n, t

Команда доступна начиная с версии 4.07

n – номер канала (1-2)

t – Период времени (0-65000)

Примеры сообщений

Изменить период контроля канала на 120 сек. Для канала 1

Kondor SIAPING 1, 120

Запретить контроль канала 1

Kondor SIAPING 1, 0

Номер объекта

SIANBR n, a

Команда доступна начиная с версии 4.07

n — номер канала (1-2)

а – Номер объекта (4 - цифры)

Примеры сообщений

Изменить номер объекта на 0050. Для канала 1

Kondor SIANBR 1, 0050

Изменить номер объекта на 0050. Для канала 2

Kondor SIANBR 2, 0050

IP Адрес

SIAIP n, k, a

Команда доступна начиная с версии 4.07

n — номер канала (1-2)

k – номер в списке (1-4)

а – ІР адрес

Примеры сообщений

Изменить адрес 2 на 192.168.0.1 Для канала 1

Kondor SIAIP 1, 2, 192.168.0.1

Порт

SIAPORT n, k, p

Команда доступна начиная с версии 4.07

n – номер канала (1-2)

k – номер в списке (1-4)

р – порт

Примеры сообщений

Изменить порт 2 на 7777 Для канала 1

Kondor SIAPORT 1, 2, 7777
Настройка направления SMS

Статус направления

USEREN v
Команда доступна начиная с версии 4.14
v — значение (0-1)
Примеры сообщений
Разрешить направление SMS
Kondor USEREN 1
Запретить направление SMS
Kondor USEREN 0

Изменить номер телефона

USERPHONE n, t

Команда доступна начиная с версии 4.07

n – номер пользователя (1-8)

t – номер телефона

Примеры сообщений

Изменить номер телефона для пользователя 2

Kondor USERPHONE 2, +7900000000

Удалить номер телефона для пользователя 8

Kondor USERPHONE 8, 0

Изменить группу пользователя

USERGROUP n, g

Команда доступна начиная с версии 4.07

n – номер пользователя (1-8)

g – группа (1-8)

Примеры сообщений

Изменить группу для пользователя 2

Kondor USERGROUP 2, 1

Изменить тип оповещения

USERCHL n, c
Команда доступна начиная с версии 4.07
n – номер пользователя (1-8)
с — тип оповещения (1-4)
1 – SMS
2 – SMS только тревожные события
3 – RING (вызов)
4 – RING только тревожные события
Примеры сообщений
Изменить оповещение для пользователя 2 на SMS
Kondor USERCHL 2, 1

Настройка Термодатчика

Статус датчика

TEMPEN n, s
Команда доступна начиная с версии 4.07
n – номер датчика (1-4)
s — статус (0-1)
Примеры сообщений

Разрешить датчик температуры 2

Kondor TEMPEN 2, 1

Запретить датчик температуры 1

Kondor TEMPEN 1, 0

Температура верхнего предела

TEMPHH n, t

Команда доступна начиная с версии 4.07

n — номер датчика (1-4)

t – температура (-55 - +125)

Примеры сообщений

Изменить температуру верхнего предела для датчика 2 на 25

Kondor TEMPHH 2, 25

Температура нормы верхнего предела

TEMPHN n, t

Команда доступна начиная с версии 4.07

n – номер датчика (1-4)

t – температура (-55 - +125)

Примеры сообщений

Изменить температуру нормы верхнего предела для датчика 2 на 10

Kondor TEMPHN 2, 10

Температура нормы нижнего предела

TEMPLN n, t

Команда доступна начиная с версии 4.07

n – номер датчика (1-4)

t – температура (-55 - +125)

Примеры сообщений

Изменить температуру нормы нижнего предела для датчика 1 на 10

Kondor TEMPLN 1, 10

Температура нижнего предела

TEMPLL n, t

Команда доступна начиная с версии 4.07

n – номер датчика (1-4)

t – температура (-55 - +125)

Примеры сообщений

Изменить температуру нижнего предела для датчика 2 на -15

Kondor TEMPLL 2, -15

Настройка направления DTMF

Номер объекта

DTMFNBR n, a
n — номер канала (1-2)
а — Номер объекта (4 - цифры)
Примеры сообщений
Изменить номер объекта на 0050. Для канала 1
Kondor DTMFNBR 1, 50
Изменить номер объекта на 0100. Для канала 2

Kondor DTMFNBR 2, 100

Номер телефона ПЦН

DTMFPHONE n, k, a

n – номер канала (1-2)

k – номер в списке (1-4)

а – номер телефона

Примеры сообщений

Изменить телефон 2 на +7900000000 Для канала 1

Kondor DTMFPHONE 1, 2, +79000000000

Настройка удаленного доступа

IP Адрес

RAIP n, k, a
n — номер канала (1-2)
а – IP адрес
Примеры сообщений
Изменить адрес на 192.168.0.1 Для канала 2
Kondor RAIP 2, 192.168.0.1

Порт

RAPORT n, k, p
n — номер канала (1-2)
р – порт
Примеры сообщений
Изменить на 7777 Для канала 1
Kondor RAPORT 1, 7777

Номер телефона

RAPHONE n, k, a

n — номер канала (1-2)

а – номер телефона

Примеры сообщений

Изменить телефон на +7900000000 Для канала 1

Kondor RAPHONE 1, +7900000000

Запрос на получение номера объекта

Номер объекта

RITMNBR ?

SGNBR?

ORLANNBR?

Примеры сообщений

Запрос на получение номера объекта для направления Sur-Gard

Kondor SGNBR ?